



USRC

Systemowy Pilot Uniwersalny

dla systemów Russound i A-BUS®

Instrukcja Instalacji

Wstęp

Pilot USRC to kompletne rozwiązanie dla potrzeb zdalnego sterowania. Został zaprojektowany do obsługi źródeł i wszystkich systemów audio Russound i A-BUS poprzez klawiaturę systemową lub odbiorniki IR. Oprócz wranego sterowania urządzeniami Russound, pilot posiada zdolność uczenia komend.

Pilot USRC jest zaprogramowany do kontroli urządzeń Russound i A-BUS.

Dla urządzeń Russound użyj kodu:


31302

Dla urządzeń A-BUS użyj kodu:

31413

Instalacja Baterii

1 Wsuń pokrywę baterii.



2 Włóż 2 baterie AA. Dopasuj oznaczenia + i -.



3 Wsuń na miejsce pokrywę baterii.



Uwaga: Gdy konieczna będzie wymiana baterii, przy każdym naciśnięciu dowolnego przycisku dioda LED mrugnie 5 razy

INFORMACJE LED DLA PROGRAMOWANIA

2 MRUGNIĘCIA = ☺UDANE
1 DŁUGIE MRUGNIĘCIE = ☹NIEUDANE

Konfiguracja urządzenia

1 Naciśnij przycisk dla urządzenia, które chcesz skonfigurować.

TV DVD STB R

2 Naciśnij i przytrzymaj SET, aż czerwona dioda LED zamruga dwa razy.

SET

3 Wpisz 1szy kod dla swojej marki z listy kodów.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

4 Naciśnij przycisk zasilania, aby przetestować spręż. Jeżeli urządzenie się włączyło, konfiguracja została zakończona.



5 Jeżeli urządzenie się nie włączyło, powtórz METODĘ KONFIGURACJI używając następnego kodu dla swojej marki.



Wyszukiwanie Kodów

1 Naciśnij przycisk dla urządzenia, które chcesz skonfigurować.

TV DVD STB

2 Naciśnij i przytrzymaj SET, aż czerwona dioda LED zamruga dwa razy.

SET

3 Wpisz 9 9 1, następnie numer grupy dla urządzenia.

9 9 1

- 0 Kablówka (Konwertyery, Akcesoria Video, Odbiorniki Satelitarnie)
- 1 Tv (Televizory)
- 2 VCR (Magnetowidy, Odtwarzacze DVD)
- 3 Audio (Wzmacniacze Audio, Amplitunery, Odtwarzacze CD)

4 Skieruj pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk Channel+. Jeżeli urządzenie zareaguje, przejdź do kroku 5. Jeżeli urządzenie nie zareaguje, naciśnij ponownie Channel+, aby spróbować kolejnego kodu. Powtarzaj aż urządzenie zareaguje i przejdź do kroku 5.



5 Naciśnij przycisk SET, aby zapisać kod. Powtarzaj kroki 1-5 dla każdego urządzenia.

SET

Sprawdzanie Kodu

1 Naciśnij przycisk dla urządzenia, które chcesz skonfigurować.

TV DVD STB R

2 Naciśnij i przytrzymaj SET, aż czerwona dioda LED zamruga dwa razy.

SET

3 Wpisz 9 9 0.

9 9 0

4 Naciśnij i puść klawisz 1 i policz ilość mrugnięć diody LED (np. trzy mrugnięcia = 3). Jeżeli dioda nie mrugnie, ta cyfra kodu to 0. Powtarzaj proces dla cyfr 2-5 i zapisz kod.

1 2 3 4 5

Kody Urządzeń:

STB
TV
DVD

Nauka

1 Naciśnij i przytrzymaj SET, aż czerwona dioda LED zamruga dwa razy.

SET

2 Wpisz 9 7 5

Dioda LED mrugnie dwukrotnie po 5.

9 7 5

3 Naciśnij i puść przycisk urządzenia, którego komendę chcesz wprowadzić.

TV DVD STB

4 Skieruj pilota do siebie w odległości 2.5 do 5 centymetrów. Na USRC naciśnij przycisk, na którym chcesz zakodować funkcję, a następnie przycisk tej f unkcji na oryginalnym pilocie.

Ułoż piloty 2.5 - 5 cm od siebie

TV DVD STB

5 Powtarzaj kroki 3 i 4, aby zakodować wszystkie dodatkowe przyciski. Przytrzymaj przycisk SET, aby wyjść z Trybu Nauki.

SET

Usuwanie Nauczonych Przycisków

1 Naciśnij przycisk dla urządzenia, które chcesz skonfigurować.

TV DVD STB

2 Naciśnij i przytrzymaj SET, aż czerwona dioda LED zamruga dwa razy.

SET

3 Wpisz 9 7 6.

Dioda Led mrugnie dwukrotnie po 6.

9 7 6

4 Dwukrotnie naciśnij i puść przycisk z zakodowaną opcją, aby ją skasować. Dioda LED mrugnie dwukrotnie.

TV DVD STB

5 Powtarzaj kroki 1-4, dla wszystkich przycisków, które chcesz skasować.

Usuwanie Wszystkich Nauczonych Przycisków dla Konkretnego Urządzenia

1 Naciśnij i przytrzymaj SET, aż czerwona dioda LED zamruga dwa razy.

SET

2 Wpisz 9 7 6

Dioda Led mrugnie dwukrotnie po 6.

9 7 6

3 Naciśnij przycisk dla urządzenia, które chcesz skonfigurować. Dioda LED mrugnie dwukrotnie.

TV DVD STB

4 Powtarzaj kroki 1-3, aby usunąć nauczone przyciski dla innych urządzeń.

Kody: Konwertyery Kablowe

ADB 01481, 01585, 01920, 10927, 02347, 02586, 03028
Changhong 03108
Chungwa 03647
Cisco 01877, 03256, 03028, 02947, 02742, 02589, 02563, 02506, 02401, 02378, 02345, 02271, 02132, 02047, 01982, 01883, 01582, 00858

Com Hem 00660, 02015, 02447, 02382
Darty Box 02436
DASAN 02683
Deutsche Telecom 02132
Digi 02762
Digicable 03382
DSD 03340
DST 03389
Du 02401
Durabrand 0171, 0178, 0463, 0180, 1570, 1665
Dynex 2049, 1785, 1463, 2184
Electrograph 1755
Electrohome 0463, 1570, 1670
Echostar 02995, 03452
Entone 03048
Evolution 02745, 02746
Fastway 03382
Finnet 02030, 02832
Freebox 01482, 01976
Hikari TV 03322
Hisense 02887
Homecast 02997, 03389
Huawei 02894, 03317
Humax 00660, 01981, 01983, 02043, 02165, 02447, 02620, 02683, 02762, 02832, 02889, 03075, 03101, 03560, 03670

HYA 02989
J-COM 02703
Kaon 02746, 02889, 03389, 03407
Kreatel 01385, 02030
Linksys 02271
Magio Sat Mio 02132, 02802
Mitsubishi 03444
MOS 03647
Motorola 01376, 00858, 01562, 01982, 10998, 02030, 02378, 02401, 02437, 02894, 02952

Moviestar 01585
Moxi 02187
Neuf TV 03107
Nex-Tech 02482
NIB 03322
NTL 01060
Pace 01376, 01877, 01060, 01582, 01883, 01982, 02401, 02620, 01582, 02294, 03560
Philips 01877
Pioneer 02620
Premiere 02030
Orix 03465
Reliance 02452
Sagem 02407, 02436
Segemcom 02407, 02436, 02762, 03007, 03514

Samsung 01877, 01060, 03783, 03415, 03477, 03407, 03340, 03322, 03319, 03265, 02955, 20889, 02683, 02610, 20589, 02407, 02015, 01987
Scientific Atlanta 01877, 00858, 01982, 01987, 02047, 02345, 02401, 02436, 02506, 03028
Seans Media 02162
Seokyoung 03340
Serbia Broadband 02506
SFR 03170
Sky 02620
Skyworth 02982, 03492
Smartlabs 03611
Smile Content 02437
SMT 03527
SMTronics 03319
Stofa 02015
T-Home 02132
Technicolor 01982
Tele2 00660, 02447
Thomson 01582, 01981, 10982, 0193, 02407, 03007

Tivo 03265, 03560
Vector 02030
VeeTV 03231
Verizon 02378
Virgin Media 01060, 01987, 02563, 03265
Vodafone 02401
Wbox 02832
Ziggo 00660, 02015, 02401, 02447, 02589, 02762, 03607
Zinwell 03139

icecrypt 02538
Illusion 01631
Imagin 01195, 01197
Imperial 01195, 01197, 01334, 01429, 01672
Inverto 03095
IPM 03567
IQ 02813
ITI Neovision 02743
Haier 02418
Hanseatc 01099, 01100
Hirschman 00173, 00299, 00740, 02026
Hitachi 101284, 02034
Huawei 03787
Hughes Network System 01377, 01442
Humax 01377, 01176, 01427, 01808, 01815, 02144, 02231, 02289, 02408, 02443, 02754, 03140, 03321

Acoustic Systems 11037, 11523, 11585, 11667
Action 10650
Addison 10635
ADL 11217
Admiral 10093
Advent 11570
AEG 11037, 12197
Affinity 13577, 13717
Aiko 10037
Aim 10037
Aiwa 11362
Akai 10812, 10702, 10765, 10556, 10037, 10714, 10208, 10672, 11362, 11385, 11523, 12414, 12676, 13067, 13183

Akiba 10037
Akito 10037
Akura 10171, 10037, 10714, 11037, 10443, 115851, 11667, 11687, 10037, 10714, 11037, 10443, 11585, 11667, 11687, 11983
Alfide 10672
Alien 11037
Allstar 10037
Amstrad 10171, 10037, 11037

Alba 01284, 02034
Alltech UEC 01959, 01775, 01662, 01693, 10848, 02467
Ansonic 02418
Aonvision 02279
Armon 01300
ASA 00740
ASCI 01334
Astrell 01986, 02418
Atom 02289
Austar 00879, 00642, 01459
Australat 02631
Auviois 02738, 02813
Beijing 03299
Blackdiamond 01284
Blapunkt 00173
BskyB 00847, 01175, 01662
Bush 01284, 01291, 01626, 01935, 02034, 02376, 02418, 02813, 03439, 03852

Cablecom 01195, 01197
Canal+/Digital 00853, 02466, 02631, 02957, 01334, 01780, 02553, 01986, 01995, 01997, 02107, 02657

Changhong 03308
Chess 01334, 01626, 02026
Cisco 00842
Claro 03787
CMX 02205
Com Hem 01176, 01915
Crown 01284
Cyfra+ 00853, 00253, 02262, 02527
D-Box 01114
Dantax 01626
DASAN 03321
Delta 02442
Digi 02026
Dighome 01284, 01935, 02034
DigitalBox 01100, 01631, 02289, 02540
Digiturk 02097
DirecTV 01377, 00099, 01442
DishNetwork 00775
DishTV 01300, 01780
Dream Multimedia 01237, 01652, 01923, 01284, 02034

DSE 02418, 02813
Durabrand 01284, 02034
Echostar 00775, 00853, 01409, 02262, 02572
Elless 00740
Embratel 02796
Engel 01631, 02289, 02418, 02813
Eurphon 00299, 01334
Eversham Technology 02034
Ferguson 01291, 01935, 02638
Foxtel 00879, 01176, 01356
Fubu 00173, 00299, 02750
Fuji Onkyo 01631, 02728
General Instrument 00869
Goodmans 01284, 02034, 02376, 03439, 03652

Gradiente 00856, 00099
Gran Prix 00740
Grandin 01626
Grundig 00847, 00853, 00173, 00879, 01284, 01291, 01672, 01780, 02034, 02376
Haier 02418
Hanseatc 01099, 01100
Hirschman 00173, 00299, 00740, 02026
Hitachi 101284, 02034
Huawei 03787
Hughes Network System 01377, 01442
Humax 01377, 01176, 01427, 01808, 01815, 02144, 02231, 02289, 02408, 02443, 02754, 03140, 03321

CHL 13067
Chun Yun 11687, 11756
Cinema 06672
Clarivox 10037
Clatronic 10037, 10714
Clayton 11037
CMX 13067, 13327
Coby 12344, 13478, 13627
Casio 10037
Cathay 10037
CCE 10037, 13782
Celcus 11585, 12676
Celeria 07566
Centrum 11037
Centurion 10037
Champion 11362
Changhong 01556, 10765, 10508, 11498, 13434, 13538

GE 11755, 11756
GEC, Genesis, Gennexa 10037
Gericom 11217
GF 10171, 11864, 11886, 11963
Gibraltar 10017
Godrej 11585
GoGen 12676
Goldstar 10037, 10714
Goodmans 10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 11037, 11523, 11585, 11667, 11687, 11983, 12676

Gorenje 11585, 12676
Gradiente 10037
Graetz 10714
Manhattan 12197
Granada 10037, 10208
Grandin 10556, 10037, 10714, 11037
Crown 10037, 12352, 12397, 12855, 13362, 13577
Curtis 11326, 12352, 12397, 12855, 13362, 13577
Curtis Mathis 10093, 10702, 11661, 11959
Cyperpix 11667
Cyrton 11326
D-Vision 10556, 10037, 12197
Daenxx 10672
Daewoo 11661, 19556, 10037, 10634, 10672

Dansai 10037, 10208
Dantax 10714, 11037, 12676
Datsura 10208
Dawa 10037
Daytek 10672
Daytron 10037
De Graaf 10208

Anam 110250, 10037, 10650
Andersson 11585, 12676
Anitech 10037
Ansonic 10037
AOC 10093, 10625, 11589, 12087
Apex Digital 10765, 11217, 12397
Ardem 10037, 10714
Arenia 10037
Ario 12397
Aristona 10556, 10037
ART 11037
Art Mito 11585
Asberg 10037
Astra 10037
ATD 10698
Atlantic 10037

Audiosonic 10037, 10714, 11983, 12104
Audiovox 11564
Auria 12087
Autovox 12676
Aventura 10171
Axxon 10714
Baird 10208
Barco 10556
Base 10698, 11570
Basic Line 10556, 10037, 11037
Bauer 12197
BBK 11523
Beijing 10812, 10208
Beko 10037, 10714, 12125
Bell & Howell 10017
Beison 10698
Beistar 11037
BenQ 11523, 11756
Bensten 11326, 11570
Beon 10037
Berthen 10556
Bestar 10037
Bestwell 11326
Bexa 12493
BGH 10898, 12414

Black Diamond 11037
Blapunkt 0195, 12426
Blue Sky 10556, 10037, 10625, 10714, 11037, 13997
BlueDiamond 12426
Bluetech 12561, 12844
bogo 10898, 12414
BPL 10037, 10208
Brandt 10625, 10714, 11585
Brinkmann 10037
Brionvega 10037
Britania 12414
Broksonic 11892

Bush 10556, 10037, 10714, 11037, 10698, 10208, 10443, 11585, 11589, 11667, 11983, 12104, 12125, 12676
Cameron 11523
Camper 10037
Canca 11326
Carad 11037
Carena 10037
Carrefour 10037
Cascade 10037
Casio 10037
Cathay 10037
CCE 10037, 13782
Celcus 11585, 12676
Celeria 07566
Centrum 11037
Centurion 10037
Champion 11362
Changhong 01556, 10765, 10508, 11498, 13434, 13538

CHL 13067
Chun Yun 11687, 11756
Cinema 06672
Clarivox 10037
Clatronic 10037, 10714
Clayton 11037
CMX 13067, 13327
Coby 12344, 13478, 13627
Casio 10037
Cathay 10037
CCE 10037, 13782
Celcus 11585, 12676
Celeria 07566
Centrum 11037
Centurion 10037
Champion 11362
Changhong 01556, 10765, 10508, 11498, 13434, 13538

Gaba 11037
Galaxi, Galaxis 10037
Gateway 11755, 11756
GE 10093, 10765, 11447, 11454, 10625
GEC, Genesis, Gennexa 10037
Gericom 11217
GF 10171, 11864, 11886, 11963
Gibraltar 10017
Godrej 11585
GoGen 12676
Goldstar 10037, 10714
Goodmans 10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 11037, 11523, 11585, 11667, 11687, 11983, 12676

Gorenje 11585, 12676
Gradiente 10037
Graetz 10714
Manhattan 12197
Granada 10037, 10208
Grandin 10556, 10037, 10714, 11037
Crown 10037, 12352, 12397, 12855, 13362, 13577
Curtis 11326, 12352, 12397, 12855, 13362, 13577
Curtis Mathis 10093, 10702, 11661, 11959
Cyperpix 11667
Cyrton 11326
D-Vision 10556, 10037, 12197
Daenxx 10672
Daewoo 11661, 19556, 10037, 10634, 10672

Dansai 10037, 10208
Dantax 10714, 11037, 12676
Datsura 10208
Dawa 10037
Daytek 10672
Daytron 10037
De Graaf 10208

Dansai 10037, 10208
Dantax 10714, 11037, 12676
Datsura 10208
Dawa 10037
Daytek 10672
Daytron 10037
De Graaf 10208

DEC 11326
Decca 10037
Dell 11863
Denver 10037, 12197, 13067
Demet 10037
Diamant 10037
Diamond 10698, 10672
Digatron 10037
Dighome 11667, 12676
Digiline 10037
Digtlor 10037, 10698
Digtrex 13067
Dikom 12561
diVision 12197
Dixi 10037
DL 11326
Drean 10037
DSE 10698, 11326
Dual 10037, 10714, 11037, 11570
Dumont 10017
Durabrand 10171, 10714, 11037,

Plantron	10037
Playsonic	10037, 10714
Polaroid	10765, 11326, 11385, 11498, 11523, 11687, 12125, 12676
Polyvision	11144
Portland	11661
Powerpoint	10037, 10698
Prestiz	13419
Prima	11749, 11753, 12197
Princess	11326
Prinston	11037
Pro Vision	10556, 10037, 10714, 12197
Protronic	10037
Proline	10037, 10625, 10634, 11037, 12676
Proscan	11447, 12147, 12183, 12256, 13382, 13577
Proscio	10156
Prosonic	10037, 10714, 11523, 11585, 11667, 12125, 12197, 12676
Protech	10037, 11037
Proview	11498, 11687
Pulsar	10017
Pye	10556, 10037
Qingdao	10208
Quadro	11326, 11667
Quasar	10250, 10650, 11291, 11924, 11927
Quelle	10037, 10195, 11037, 10512
R-Line	10037
Radiola	10556, 10037
Radiomarelli	10037
Radioshack	10037
Radiotone	10037, 11037
RCA	10093, 11661, 11447, 11454, 10625, 13717, 14577, 13426, 13419, 13382, 12932, 12855, 12746, 12434, 12247, 12187, 12183, 11959, 11718, 11385
Recor, Rectilgne, Red Star	10037, 11037
Reflex	11585
Relisys	10250, 10093, 10171, 10037
Remotec	10714, 12197
Reoc	10037
Revox, RFT	10037, 10714, 11037
Roadstar	10037, 10698, 10898
Rown	10017
S-Media	11217
Saba	10250, 10093, 10171, 10037
Saga	12197
Salvod	10037, 11037
Sakura	11326
Salora	10208, 12125, 12917
Sampo	10093, 10171, 10650, 10898, 11385, 11755, 13419
Samsung	10156, 10812, 10702, 10556, 10037, 10650, 10208, 11458, 11632, 11959, 12051, 12953
Sandstorm	12197
Sansui	10171, 10037, 10714, 10898, 11670, 11892, 13559
Sanyo	10156, 11037, 10508, 10208, 11142, 11208, 11362, 11498, 11585, 11667, 12461, 12676
Sanyuan	10093
SBR	10556, 10037
Sceptre	11217, 11360, 12528
Schaub Lorenz	10714, 11667, 12125, 12197, 12676
Schneider	10556, 10037, 10714, 11037, 11585, 12676
Schönteck	11037
Scott	11983
Sears	10156, 10171
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10037, 11037, 11523, 12125, 13434
SEI, Sei-Sinudyne	10037
Seiki	12694, 13559
Semp, Semp Toshiba	10156, 11743, 13793
Sencor	10714, 12197, 13067
Senzu	12493
Seria Dorada	10156
Serino	10093
Sharp	10093, 10650, 10818, 11393, 11423, 11659, 12360, 12676
Sheng Chia	10093
Shinelco	12104
Shintosho	10037
Shivaki	10037, 10443
Silva, Silva Schneider	10037, 12125, 12197
SKY	10037
Skworth	10037, 10698, 12899
Sogo	13067
Solavox	10037
Soniko	10037
Soniq	12493
Sonitron	10208
Sonneclair, Sonoko	10037
Sonorlor	10208
Sontec	10037
Sontech	11983
Sony	11505, 10810, 11385, 11651, 11825, 12778
Soundwave	10037, 11037
Sowa	10156
Soyea	10698, 11743
Spectroniq	11498, 11687
Squareview	10171
SR Standard	10037, 11037
STI	13793
Strato	10037

SunBriteTV	11610, 12528
Sunny, Sunstar	10037
Suntech	12676
Sunwood	10037
Superscan	10093, 10864, 11944
Supersonic	10208, 11753, 12104
Supertech	10556, 10037
SVA	11326, 11398, 11963
Svasa	10208
Swisstech	12104, 12106
Sylvania	10171, 11394, 11864, 11886, 11944, 11963
Symphonic	10171, 11394, 11044
Synco	10093, 11755
Syntax	11144, 11240, 11610
Sysline	10037
Tandy	10093
Tashiko	10650
Tatung	10156, 10037, 11687, 11756
Taurus	12197
TLC	10698, 10898, 12414, 12434, 13047, 13183, 13426
TCM	10714
Teac	10171, 10037, 10714, 11037, 10698, 10512, 110898, 11755, 11963
Tec	10037
Tech Line	10037, 11585
Technica	11037, 12106, 12426
Technics	10250, 10556, 10650
Technika	11676, 11983, 12106, 12125, 12197, 12426, 12676, 13067
TechniSat	10556
Technisson	10714
Techno	11585
Technosonic	10556, 10625, 11326
Techwood	11037, 11667, 12676
Technimagen	10556
Teco	10093, 10653, 11523, 11687
Tedelex	10208
Teknika	10150
Tele Systems	11585, 12125
Telefunken	10702, 10037, 10625, 10714, 10698, 11326, 11585, 11667, 12414, 12676
Telestar	10556, 10037
Teletech	10037, 11037
Tesco	12426
Tesla	10556, 10037, 10714, 11037
Tevion	10556, 10037, 10714, 11037, 11498, 11585, 11667, 11687, 12125, 12197
Thomson	11447, 10037, 10625, 13047
Thorn	10037, 10512
Tiane	10093
TML	11756
TNCI	10017
Top House	10672, 11385
Toshiba	10156, 10093, 10195, 11037, 10650, 10508, 11508, 11524, 11656, 11743, 11959, 12676, 12724, 13105
Transonic	10037, 10698, 10512, 11326
Triad	10556
Trio	11498, 11687
Triumph	10556, 10037
UMC	12106, 12426
Uniden	11667, 12676
United	10556, 10714, 11037, 11523, 11983, 12125
Universal	10037, 10714
V7 Videoseven	11217, 11755
Venus	11326
Vestel	10037, 11037, 11585, 11667
Victor	10250, 10650, 10653
Videocon	10037, 10508
Vision Plus	12426
Visual Innovations	12106
Vivax	11326
Vizio	10864, 10885, 11756, 11758, 12512, 12707, 12757, 13415, 13758
Voxson	10037, 11667, 12197
Vue	11570
Walker	11585, 11667, 12676
Waltham	10037, 11037, 10443
Wards	10017, 10156
Watson	10037, 10714, 11037
Waycon	10156
Westinghouse	10885, 11217, 11712, 11755, 12293, 12397, 13094, 13382, 13470, 13579
Westwood	11585
Wharfedale	10556, 10037, 11667, 11983
White Westinghouse	11661, 10037, 10556
Wilson	10556
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of -Vision	11217
Xenius	10634
Xiron	11037, 10983
XLogic	10698
Xococo	10037, 12461
Xoro	11217
Yamaha	10650, 11576
Yapsho	10250
Yokan, Yoko, YU-MA- TA	10037
Zenith	10017, 11661, 11423, 12358
Zepto	11585
Zonda	10698

Kody: Wzmacniacze	
Denon	30272, 32706
Harmon/Kardon	33045
Logitech	31408
Marantz	32138
Onkyo	32878
Vision Plus	12426
Visual Innovations	12106
Vivax	11326
Vizio	10864, 10885, 11756, 11758, 12512, 12707, 12757, 13415, 13758
Voxon	10037, 11667, 12197
Vue	11570
Walker	11585, 11667, 12676
Waltham	10037, 11037, 10443
Wards	10017, 10156
Watson	10037, 10714, 11037
Waycon	10156
Westinghouse	10885, 11217, 11712, 11755, 12293, 12397, 13094, 13382, 13470, 13579
Westwood	11585
Wharfedale	10556, 10037, 11667, 11983
White Westinghouse	11661, 10037
Wilson	10556
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of -Vision	11217
Xenius	10634
Xiahua	10698
Kody: Akcesoria Audio	
Harman/Kardon	33517
JBL	33235
LG	33217
Panasonic	33409
Polk Audio	33249
Samsung	32660
Sharp	33097
Sony	32610
Toshiba	33267
VIZIO	32454
Yamaha	32458
ZVOX	32332
Kody: Odtwarzacze CD	
AH!	30157
Aiwa	30157
Arcam	30157
Audio Research	30157
Audition	30157
AVI	30157
Cairn	30157
California Audio Labs	30303
Cambridge Audio	10037
Carver	30157
CCE	30157
Cyrus	30157
Denon	30626
DKK	30000
DMX Electronics	30157
Dynaco	30157
Genexxa	30000
Goldmund	30157
Harman/Kardon	30157
JVC	30072
Kenwood	30626, 30157, 30036
Krell	30157
Linn	30157
Loewe	30157
Magnavox	30157
Marantz	30626, 30157
Matsui	30157
Meridian	30157
Micromega	30157
Miro	30000
Mission	30157
Myrrad	30157
NAD	30000, 30721
Naim	30157
NSM	30157
Optimus	30000
Panasonic	30303
Philips	30636, 30721
Polk Audio	30157
Primare	30157
Proton	30157
QED	30157
Quad	30157
Radiola	30157
Restek	30157
Revox	30157
Rotel	30157
SAE	30157
Sansui	30157
SAST	30157
Siemens	30157
Silsonic	30036
Simaudio	30157
Sonic Frontiers	30157
Sony	30490, 30000
Sylvania	30157
TAG McLaren	30157
Technics	30303
Thule Audio	30157
Traxdata	30626
Uversum	30157
Victor	30072
Wards	30000, 30157
Yamaha	30490, 30036
Zonda	30157

Kody: Odbiorniki	
Bose	31229
Cambridge Audio	31647
Daewoo	31293
Denon	31360, 32516, 32681, 32857, 32861
Digeo	32861
Formix	31360
Harman/Kardon	31304
Integra	30135, 31320, 31805
JBL	31304
JVC	30074
Kenwood	31313, 31293
LG	31293, 32197
Logitech	32436
Magnavox	31269, 31831
Marantz	31269, 31289, 32114
McIntosh	31289
Medion	31297
NAD	30320
Nakamichi	31313
Onkyo	31035, 31320, 31805, 33259
Optimus	31023
Palladium	31293
Panasonic	31518, 31763, 31779, 31831, 33309, 33425
Philips	31269, 31289, 31673, 31831, 32459, 33005
Pioneer	31023, 31123, 31459, 31935
Polk Audio	31289
Radionette	31293
RCA	31023, 31123, 31459
Samsung	31295, 31304, 31868, 32809
Silsonic	30176
Sony	31441, 31579, 31622, 31112, 31158, 31454, 31758, 31822, 31858, 32809
Stereophonics	31023
Sunre	31313
Sungoo	31313
Targa	31293
Technics	31518, 31763
Toshiba	31123
MTC	31123
Victor	30074
Yamaha	30176, 31276, 31776, 31815, 32061, 32467, 33030
Zenith	31293, 32197
Kody: Magnetowidy	
Admiral	20048
Aiwa	2037, 20032, 20742, 21137
Akai	20037, 20240
Alba	20081
Allegro	21137
Alorgjan	20240
Alistar	20240
Anam	20037, 20240, 21562
Aristona	20081
ASA	20037, 20081
Asha	20240
Asuka	20037, 20081
Audiolab	20081
Audiovox	20037
Awa	20037
Beaumarck	20240
Blapunkt	20081
Blue Sky	20037, 20742, 21137
Broksonic	20742
Bush	20081, 20742
Calix	20037
Carena	20081
Carver	20081
Changhong	20048, 20081
CineVision	21137
Citizen	20037
Craig	2037, 20081
Crosley	20081
Crown	20037
Curtis Mathis	20240
Cybermex	20240
Cyrus	20081
Daewoo	21137
Dantax	20742
De Graaf	20048, 20081
Decca	20081, 20067
Diamant	20037
Dual	20081
Dumont	20081
E. S. C.	20240
Electrohome	20037
Electrohome	20037
Elin	20240
Emerex	20032
Emerson	20037, 20240
ESA	21137
Feruson	20742
Fidelity	20240
Finlux	20081
Firstline	20037, 21137
Fujitsu General	20037
GE	20048, 20240
GEC	20081
Go Video	20240, 21137
Goldstar	20037, 21137
Goodmans	20037, 20081, 20240, 20742
GPX	20037
Gradiente	21137
Graetz	20240
Granada	20037, 20048, 20081, 20240
Grandin	20037, 20742
Grundig	20081, 20742
Hanseatic	20037, 20081

Haojie	20240
Harman/Kardon	20081
Hinari	20240
Hitachi	20037, 20081, 20240
Hornophon	20081
Humax	20739
Hypson	20037
Ingersoll	20240
Interbuy	20037
Interfunk	20081
Intervision	20037
Irradio	20037, 20081, 21137
ITT	20240
ITV	20037
JMB	20742
JVC	20081, 20037
Kambrook	20037
Karcher	20081
KEC	20037
Kenwood	20067
Kneissel	20037
Kodak	20037
LG	20037, 21137
Loewe	20037, 20081, 21562
Logik	20240
Lumatron	21137
Luxor	20048
LXI	20037
Magnavox	20081
Magrin	20240
Manesth	20081
Marantz	20081
Marta	20037
Matsui	20037, 20240, 207