

## Ustawienia Chromecasta na produktach serii MBX (rekomendowane dla WSZYSTKICH instalacji)

Ustawienia Chromecasta są wyjątkowo szybkie i proste dla wszystkich produktów Russound serii MBX. Aplikacja Google Home przeprowadzi Cię przez cały proces dokonywania ustawień. Ponadto, aplikację można wykorzystać do konfiguracji ustawień Wi-Fi na Twoim nowym urządzeniu Russound. Jeżeli jeszcze nie posiadasz aplikacji Google Home, pobierz ją z App Store lub Play Store przed podjęciem kolejnych kroków.

### Dla instalacji z połączeniem Ethernet

1. Wykonaj wszystkie połączenia przewodów (w tym Ethernet) i włącz swoje urządzenie MBX.
2. Na urządzeniu podłączonym do tej samej sieci co produkt serii MBX uruchom aplikację Google Home i wybierz opcję "Discover". Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie.
3. Nazwij urządzenie MBX. Zalecane nazwy można znaleźć w instrukcji urządzenia. Pamiętaj, że Google Home automatycznie dodaje słowo "głośnik". Jeżeli nie chcesz tego słowa w nazwie urządzenia, możesz je usunąć później, edytując ustawienia.
4. Dokończ konfigurację urządzenia MBX przy pomocy WebConfig.

### Dla instalacji z połączeniem Wi-Fi

1. Wykonaj wszystkie połączenia przewodów i włącz swoje urządzenie MBX.
2. Na urządzeniu, które znajduje się w sieci, do której chcesz podłączyć produkt serii MBX, uruchom aplikację Google Home i wybierz opcję "Discover". Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia dla sieci Wi-Fi.
3. Nazwij urządzenie MBX. Zalecane nazwy można znaleźć w instrukcji urządzenia. Pamiętaj, że Google Home automatycznie dodaje słowo "głośnik". Jeżeli nie chcesz tego słowa w nazwie urządzenia, możesz je usunąć później, edytując ustawienia.
4. Dokończ konfigurację urządzenia MBX przy pomocy WebConfig.

## WAŻNE

Urządzenia MBX powinny być skonfigurowane przy uruchomieniu należącego do właściciela domu urządzenia z systemem iOS lub Android oraz jego aplikacji Google Home. Jeżeli nie jest to możliwe, instalator może skonfigurować urządzenia za pomocą swojej aplikacji Google Home. Po skonfigurowaniu i nazwaniu urządzeń, właściciel domu (jak i każdy inny użytkownik urządzeń Google w sieci domowej) może łączyć się z produktami serii MBX. Tylko oryginalny użytkownik konta Google Home może ponownie skonfigurować/nazwać urządzenia Chromecast, takie jak produkty serii MBX. Konfiguracja z konta instalatora może być o tyle korzystna, że zapewnia ona uniknięcie wprowadzenia przez użytkownika przypadkowych zmian w ustawieniach. Decyzja w sprawie najlepszej formy instalacji i konfiguracji urządzeń współpracujących z Chromecastem należy do instalatora.

a sound relationship  
Russound