


# Russound®

## HTP-7.2

### Panel Ścienne dla Kina Domowego Instrukcja Instalacji



#### Informacje ogólne

Panel Ścienne dla Kina Domowego (HTP-7.2) to podwójny panel do montażu ściennego, który umożliwia łatwe podłączenie wszystkich głośników w systemie dźwięku przestrzennego 5.1, 6.1 lub 7.1. Zawiera terminale dla maksymalnie siedmiu głośników oraz dwóch subwooferów zasilanych/aktywnych (niskopoziomowych). Dostosowanie do systemu Decora pozwala na użycie każdego z dwóch paneli indywidualnie, przy użyciu dwóch pojedynczych puszek i ramek, po 4 pary przyłączy głośnikowych stereo, lub 3 pary przyłączy głośnikowych plus dwa wejścia RCA. Wytrzymałe płyty utrzymują ciężar przewodów wysokiej jakości, a każde wejście jest wyraźnie oznaczone. Połączane nakrętki zapewniają łatwe i bezpieczne połączenia, a zabezpieczone terminale nie obracają się podczas dokręcania. Pięciokierunkowe połączane terminale są odporne na korozję i odpowiednie dla: przewodów gołych lub ocynowanych o grubości do 12, szpilek, łopatek i pojedynczych lub podwójnych wtyków bananowych. Zasilane wejścia subwoofera wykorzystują wysokiej jakości złącza RCA. Pamiętaj, aby używać tylko takich złączy, które są w Twojej okolicy zatwierdzone do użyciu z dźwiękiem lub niskim napięciem.

#### Informacje o okablowaniu

Należy używać przewodu o odpowiednim przekroju w stosunku do jego długości. Ogólne zalecenia można znaleźć w poniższej tabeli lub skontaktować się z instalatorem lub producentem głośników.

Długość	Minimalny przekrój
3 do 30 m	16
30 do 60 m	14
powyżej 60 m	12

Pozostaw wystarczającą ilość przewodu, aby nie obciążać połączeń, ponieważ może to doprowadzić do ich poluzowania lub rozłączenia. Układaj przewody głośnikowe i kable RCA z dala od przewodów elektrycznych. Jeśli muszą zajmować ten sam obszar, trzymaj je jak najdalej od siebie i, gdy jest to konieczne, krzyżuj wyłącznie pod kątem prostym.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Małborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 515 199 525

info@russound.pl  
http://russound.pl

**Nautilus**  
DYSTRYBUCJA



## Podłączenie Panelu

1. Wykonując wszystkie podłączenia, upewnij się że urządzenia są wyłączone i wypięte z zasilania.
2. Podczas podłączania przewodów lub złączy upewnij się, że nie łączą się one z innymi terminalami lub przewodami, co spowoduje zwarcie.
3. Zazwyczaj jeden przewód jest oznakowany poprzez: nadruki na izolacji, drutowanie przewodów w innym kolorze, uformowany grzbiet na izolacji lub nitkę biegnącą w jednym z przewodów. Zgodnie z umową oznaczony przewód to dodatni lub zasilany (czerwony).
4. Bardzo ważne jest utrzymanie właściwego fazowania poprzez podłączenie dodatnich przewodów do dodatnich zacisków i ujemnych przewodów do ujemnych zacisków na każdym elemencie. Jeżeli głośnik zostanie podpięty odwrotnie nie będzie odpowiedzi basowej, a dźwięk może wędrować pomiędzy głośnikami, zamiast być dokładnie ukierunkowany.

**Złącze Pin** - Odkręć nakrętkę, włóż pin do bocznego otworu na terminalu, następnie dokręć nakrętkę.

**Widelki** - Odkręć nakrętkę, wprowadź widelki tak, aby otułały terminal, następnie dokręć nakrętkę.

**Wtyki bananowe** - Upewnij się że nakrętka jest dokręcona. Wprowadź wtyk bananowy do otworu na górze terminala tak głęboko jak można.

**Gołe lub ocynowane przewody** - Ściągnij izolację z końca przewodów, odsłaniając około 14 mm. Oddzielnie skręć koniec każdego przewodu, aby wszystkie nitki przewodu trzymały się razem. Odkręć nakrętkę, włóż przewód do bocznego otworu na terminalu, następnie dokręć nakrętkę.

**Wtyki RCA** - Używaj gniazd RCA do podłączenia zasilanego/aktywnego subwoofera lub innego urządzenia wymagającego przewodów RCA.



## Specyfikacja

**Wymiary:** 12.2 x 12.2 x 2.8 cm

**Waga:** 298 g

**Złącza:** (14) 5-kierunkowych gniazd głośnikowych  
(2) gniazda RCA



## Gwarancja

Russound HTP-7.2 objęte jest 2-letnią gwarancją obowiązującą od momentu zakupu produktu. Przez ten czas Russound zobowiązuje się wymienić każdą wadliwą część oraz naprawić wszelkie defekty wynikające z wadliwej produkcji bez dodatkowego obciążania finansowego. By móc skorzystać z gwarancji urządzenie musi być zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją. Jeżeli serwisowanie jest konieczne, to musi zostać przeprowadzone przez autoryzowanych serwisantów Russound. Russound nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dokonane przez serwisantów nie upoważnionych pisemnie przez Russound do wykonywania napraw. Uszkodzenia lub zniszczenie elementów wskutek nieprawidłowego użytkowania unieważnia gwarancję. W takim przypadku naprawa zostanie wykonana na koszt właściciela. Uszkodzenia w wyniku wypadku lub w trakcie transportu nie są objęte gwarancją. Aby przesłać urządzenie do naprawy musi ono zostać wysłane do Russound na koszt właściciela, wraz ze Zwrotnym Numerem Autoryzacyjnym oraz dokumentacją opisującą rodzaj usterki. Urządzenia przesłane bez pisemnej zgody zostaną odesłane do nadawcy. Russound sprzedaje produkty wyłącznie poprzez autoryzowanych dilerów i dystrybutorów, aby zapewnić klientom najlepsze wsparcie techniczne i serwis. Produkty Russound zakupione od nieautoryzowanych dilerów lub z innych źródeł nie będą serwisowane w ramach gwarancji Russound. Sprzedaż przez nieautoryzowane źródło lub w inny nieautoryzowany sposób powoduje, że postanowienia gwarancyjne stają się nieważne.

©2017 Russound. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Russound nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki typograficzne.

02.16.17, Rev.1

