



IPK-1

Pojedyncza Klawiatura IP

Dziękujemy za zakup klawiatury IPK-1!

Klawiatura IPK-1 powstała, aby zapewnić łatwy dostęp i wygodne sterowanie w pomieszczeniu lub strefie w dowolnym z następujących systemów Russound:

<i>MCA-66</i>	<i>MBX-PRE</i>
<i>MCA-88</i>	<i>MBX-AMP</i>

IPK-1 wykorzystuje przewodowe połączenie Ethernet, aby połączyć się z siecią, w której znajduje się system audio Russound. Jest zasilany przez PoE, więc jedynym wykonywanym połączeniem jest pojedynczy przewód Ethernet

Konfiguracja jest prosta, a jedynym krokiem jest skojarzenie lub „sparowanie” IPK-1 z pomieszczeniem lub strefą, którą będzie kontrolowała. Odbywa się to za pomocą narzędzia konfiguracyjnego WebConfig dla urządzenia audio Russound.


Po sparowaniu przyciski na IPK-1 kontrolują najbardziej przydatne funkcje, a także zapewniają natychmiastowy dostęp do regulacji głośności.

Chociaż systemami Russound można sterować za pomocą aplikacji, wielu użytkowników woli mieć dedykowaną klawiaturę, która jest zawsze dostępna bez konieczności wyciągania telefonu, przechodzenia do aplikacji Russound, a następnie do konkretnego pomieszczenia.

IPK-1 oferuje intuicyjne sterowanie systemem bez ingerencji w Twój styl życia. Na przykład diody LED głośności świecą się tylko wtedy, gdy głośność jest regulowana, natomiast dioda LED statusu wyłączała się, gdy system nie jest używany, dzięki czemu klawiatura nigdy nie oświetli ciemnej sypialni w nocy.

Instalacja

- 1) Podłącz skrętkę ftpCAT5e PoE podłączoną do tej samej sieci, co system Russound, z tyłu IPK-1. IPK-1 włączy się i automatycznie wyszuka i zainstaluje wszelkie dostępne aktualizacje oprogramowania. Gdy urządzenie jest gotowe do konfiguracji, dioda LED stanu będzie migać na żółto.
- 2) Za pomocą dostarczonych śrub przymocuj bezpiecznie IPK-1 do puszkі ściennej. Przymocuj odpowiednią ramkę Decora® z przodu IPK-1. Ramka NIE jest dołączona i należy ją zakupić osobno.



IPK-1 INSTALACJA

3) Sparuj IPK-1 ze strefą Russound, którą ma kontrolować. Parowanie jest inicjowane poprzez stronę konfiguracji Web Config produktu Russound. Aby sparować IPK-1 w kuchni ze strefą Kuchnia systemu Russound, przejdź do sekcji Kuchnia's Zone Setup w Web Config, a następnie przejdź do sekcji Keypad Pairing i wybierz „Start”. W urządzeniach serii MCA przejdź do sekcji Zone Setup, a następnie wybierz „Edit”, aby przejść do opcji parowania.


Spowoduje to wysłanie sygnału do wszystkich podłączonych do sieci klawiatur IPK-1, aby weszły w tryb parowania. Podejdź do IPK-1 w Kuchni i naciśnij i przytrzymaj jednocześnie Ulubione 1 i Ulubione 2 przez 2 sekundy lub do momentu dwukrotnego mignięcia diody LED stanu. Klawiatura w Kuchni IPK-1 jest teraz

sparowana ze strefą Kuchnia systemu Russound i jest gotowa do użycia.



Zmiana Koloru

Klawiatura IPK-1 ma w zestawie wymienne elementy w kolorze białym i czarnym. Aby zmienić kolor, zacznij od zdjęcia IPK-1 ze ściany i za pomocą małego płaskiego śrubokręta delikatnie wciśnij po kolei każdy z czterech zaczepów blokujących, aż będzie można wyjąć osłonę Decora. Oddziel gumowe przyciski od panelu przycisków i włóż je do nowego, kolorowego panelu przycisków. Włóż nowy panel przycisków z gumową podkładką do IPK-1, aż cztery zaczepy zatrzasną się na swoim miejscu.





Klawisze Ulubionych Strefy

Naciśnij, aby odtworzyć zapisane wcześniej Ulubione Strefy. Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać aktualnie odtwarzany materiał jako Ulubiony. Te Ulubione są oparte na strefach. Każda strefa audio twojego systemu ma osobny zestaw Ulubionych i są one oddzielne od Ulubionych Aplikacji Russound.



Poprzedni

Naciśnij raz, aby wrócić na początek odtwarzanego utworu.

Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do poprzednio odtwarzanego utworu.



Następny

Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.



Układ Klawiszy

**Głośność +/-**

Naciśnij, aby dostosować głośność w małych skokach.

Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Diody LED głośności zaświecą się na chwilę, pokazując aktualny poziom głośności

**Play/Pauza**

Naciśnij, aby przełączyć między odtwarzaniem/pauzą.

Użyj tego przycisku, aby zatrzymać muzykę lub ją wznowić.

Zasilanie**Strefy w systemie MCA**

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć strefę - jeśli źródło jest aktywnie odtwarzane i wybrane

dla strefy, rozpocznie odtwarzanie natychmiast po włączeniu strefy.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wysłać polecenie "Wyłącz wszystko" i wyłączyć wszystkie kompatybilne urządzenia Russound.

Strefy MBX

Naciśnij, aby zatrzymać aktualnie odtwarzaną muzykę.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wysłać polecenie "Wyłącz wszystko" i wyłączyć wszystkie kompatybilne urządzenia Russound.

Diody LED Stanu

Dioda LED stanu będzie wskazywać aktualny stan skonfigurowanej strefy audio.

Strefa w systemie MCA

Gdy strefa jest WYŁĄCZONA, dioda LED stanu będzie WYŁĄCZONA.

Gdy strefa jest WŁĄCZONA, dioda LED stanu będzie ZIELONA.

Strefa MBX

Gdy strefa jest WYŁĄCZONA, dioda LED stanu będzie WYŁĄCZONA.

Gdy urządzenie jest w trakcie ODTWARZANIA, dioda stanu będzie odpowiadać diodzie stanu sparowanego MBX

Inne Informacje diody LED Stanu

Rozruch Urządzenia	Stała Żółta
Błąd Połączenia z Siecią	Wolno Mrugająca Żółta (raz na sekundę)
IPK-1 nie jest sparowana ze strefą Russound	Mrugająca Żółta (dwukrotnie na sekundę)
Tryb Parowania	Mrugająca Zielona (dwukrotnie na sekundę)
Trwa Aktualizacja Oprogramowania (nie odłączają zasilania)	Szybko Mrugająca Zielona (czterokrotnie na sekundę)


Zapisywanie Ulubionych:

W celu zapisania aktualnie odtwarzanego materiału jako Ulubiony, podczas odtwarzania go w strefie naciśnij i przytrzymaj krótko wybrany przycisk Ulubione (1, 2, 3 lub 4), aż dioda LED stanu zamiga raz.

Pamiętaj, że niektórych treści nie można zapisać jako Ulubione. Na przykład zawartość przesyłana za pomocą Chromecasta lub AirPlay nie może być przechowywana jako Ulubiona. Jeśli masz problemy z przechowywaniem i odtwarzaniem Ulubionych, zalecamy użycie aplikacji Russound, aby spróbować zapisać tę wybraną zawartość. Jeśli element nie może zostać zapisany, aplikacja może dostarczyć Ci dodatkowe wiadomości i informacje.

Odtwarzanie Ulubionych:

Naciśnij/dotknij przycisk Ulubione (1, 2, 3 lub 4), aby rozpocząć odtwarzanie zawartości audio, którą zapisałeś pod tym konkretnym numerem Ulubionego.




Rozwiązywanie Problemów

Jeśli IPK-1 przestanie odpowiadać, można wysłać do niej polecenie ponownego uruchomienia, naciskając i przytrzymując jednocześnie przez 5 sekund dwa dolne przyciski (głośność - i zasilanie), aż dioda LED stanu zaświeci się na żółto. IPK-1 uruchomi się ponownie i powinna zacząć działać normalnie. IPK-1 można również ponownie uruchomić, restartując zasilanie PoE. Wiele urządzeń sieciowych umożliwia wykonanie tego zdalnie za pośrednictwem strony internetowej konfiguracji switcha lub aplikacji sterującej.

Przeniesienie IPK-1 do innego pomieszczenia lub strefy jest proste. Korzystając z konsoli WebConfig dla urządzenia Russound, ponownie aktywuj tryb parowania i sparuj IPK-1 z nową strefą. Po zakończeniu 60-sekundowego okresu parowania wszystkie nieskonfigurowane diody LED stanu IPK-1 będą migać na żółto dwa razy na sekundę, wskazując, że nie są sparowane.

Reset do Ustawień Fabrycznych

Jeśli chcesz przywrócić IPK-1 do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund wbudowany przełącznik reset, znajdujący się za płytą czołową po lewej stronie, aż dioda LED stanu zamiga 4 razy na czerwono. Przełącznik reset do ustawień fabrycznych jest dostępny tylko po zdemonstrowaniu IPK-1 ze ściany. Aby wykonać reset IPK-1 musi być podłączony do zasilania PoE skrętką ftpCAT5e.





Po więcej informacji na temat
gwarancji zapraszamy na
russound.pl/pl

a sound relationship
Russound

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Małborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
<http://russound.pl>

Nautilus
DYSTRYBUCJA

Russound

200 International Drive, Suite 155, Portsmouth, NH 03801

Telefon: 603.659.5170

Email: tech@russound.com www.russound.com

©2021 Russound/FMP, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Russound oraz logo Russound to zarejestrowane znaki towarowe Russound/FMP, Inc. Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiadających im podmiotów. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

7.21.21 Rev. 12