




1
Otwórz aplikację Amazon Alexa




2
Kliknij Devices




3
Kliknij Add Devices



4
Kliknij Combine Speakers




5
Wybierz Multi-room music




Naciśnij Next kiedy skończysz

6
Wybierz dowolną ilość głośników lub urządzeń Russound




Przesuń na sam dół

7
Ustaw Nazwę Własną (Custom Name)



8
Ustawiliśmy "Downstairs"



8
Odtwarzaj mówiąc "Alexa, play some music Downstairs"
(Tutaj wypowiedz nazwę grupy)

Aplikacja Amazon Alexa służy do tworzenia grup z urządzeń VoicePlay do zsynchronizowanego odtwarzania dźwięku. Po utworzeniu grup można z nich korzystać za pomocą sterowania głosowego z dowolnego miejsca w domu. Aplikacja Alexa nie jest już potrzebna do odtwarzania muzyki lub korzystania z grup. Urządzenia VoicePlay mogą nawet znajdować się w wielu grupach, z których możesz korzystać w razie potrzeby. Na przykład głośnik kuchenny może należeć do jednej grupy o nazwie „Jadalnia”, drugiej grupy o nazwie „Na dole” i trzeciej o nazwie „Wszędzie”. Możesz wtedy po prostu poprosić Alexę o odtworzenie Twojej muzyki na wybranym głośniku lub grupie w dowolnym momencie.